

works with





WARRANTY CARD

All dreamGEAR/i.Sound products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, dreamGEAR warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, dreamGEAR, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of dreamGEAR.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number.

NOTE: dreamGEAR will not process any defective claims without a Return Authorization Number.

Consumer Support Hotline:
877-999-DREAM (3732) (U.S. and Canada only) or
310-222-1045 (International)

Consumer Support Email: support@dreamgear.net

Websites:
www.dreamgear.net
www.isound.net



Package Contents:

- 2 Precision Styluses
- Earbuds
- 3 Game Cases
- Cleaning Cloth
- Registration Card

- 1 Set of Screen Protectors
- Protective Case
- 2 Wrist Straps
- User's Guide/ Warranty Card

Precision Stylus:

1. The Precision Stylus can be retracted or detracted depending on your usage preference.
2. Lightly touch or slide the Precision Stylus across the touch screen of the Nintendo 3DS.

NOTE: Use the stylus only on the lower touch screen. Use only enough pressure to operate the game. Excessive pressure may damage the touch screen.

NOTE: Do not use the stylus if it is broken. Replace the Small Precision Stylus in the stylus holder located on the top of the Nintendo 3DS when not in use.

Screen Protectors:

NOTE: There are 3 layers to the screen protector, 1) A thick layer that has the printed instructions on it 2) A thin transparent layer and 3) The middle protective layer that is attached to your 3DS touch screen (lower screen).

1. Remove the thick layer to reveal the sticky layer. Line up the screen protector carefully against the edge of the 3DS touch screen (lower screen).
2. Use one hand to push the plastic card applicator (included) forward, slowly removing any air bubbles, while allowing the sticky layer to attach to the 3DS touch screen (lower screen).
3. Peel off the thin layer from the top of the screen protector and your 3DS will be ready to use.



Contenido del Paquete:

- 2 Pequeños Lápices Táctiles de Precisión
- Auriculares
- 3 Estuches para Juegos
- Paño de Limpieza
- Tarjeta de Registro

- Juegos de Protectores de Pantalla
- Estuche protector
- 2 Cintas de Muñeca
- Guía de Usuario / Tarjeta de Garantía

Lápiz táctil de Precisión:

1. El lápiz de Precisión se puede extender o retraer, dependiendo de la preferencia de uso.
2. Toque o deslice suavemente el lápiz de precisión por la pantalla táctil de la Nintendo 3DS.

NOTA: Utilice el lápiz táctil sólo en la pantalla inferior. Ejerza sólo la presión suficiente para hacer funcionar el juego. Una presión excesiva podría dañar la pantalla táctil.

NOTA: No utilice el lápiz táctil si está roto. Cuando no vaya a utilizarlo, vuelva a colocar el lápiz táctil de precisión en su soporte, situado en la parte superior de la Nintendo 3DS.

Protectores de Pantalla:

NOTA: El protector de pantalla tiene 3 capas, 1) Una capa gruesa en la que están impresas las instrucciones 2) una capa fina transparente y 3) la capa protectora intermedia, que se adhiere a la pantalla táctil de su 3DS (pantalla inferior).

1. Retire la capa gruesa para dejar la capa adherente al descubierto. Alinee cuidadosamente el protector de pantalla con el borde de la pantalla táctil de la 3DS (pantalla inferior).
2. Utilice una mano para empujar lentamente el aplicador de plástico, eliminando cualquier burbuja de aire, mientras fija la capa adherente a la pantalla táctil de la 3DS (pantalla inferior).
3. Despegue la capa fina de la parte superior del protector de pantalla, y su 3DS estará lista para usarse.



Contenu de l'Emballage:

- 2 Petits Stylets de Précision
- Écouteurs
- Étui de Protection
- 2 Dragonnes
- Guide d'utilisation/Carte de Garantie

- Paires de Protecteur d'Écran (cellophane)
- 3 Boîtiers pour Jeux
- Chiffon de Nettoyage
- Carte d'Enregistrement

Stylet de Précision:

1. Le stylet de précision peut être rétracté ou détracté, en fonction de vos préférences d'utilisation.
2. Effleurez ou faites glisser le petit stylet de précision sur l'écran tactile de la Nintendo 3DS.

REMARQUE: N'utilisez le stylet que sur la partie inférieure de l'écran tactile. N'appuyez pas plus qu'il en faut lorsque vous jouez. Une pression trop forte endommagerait l'écran tactile.

REMARQUE: N'utilisez aucun stylet cassé. Lorsqu'il n'est pas utilisé, remettez le petit stylet de précision dans le porte-stylet situé au dessus de la Nintendo 3DS.

Protecteurs d'Écran:

REMARQUE: Un protecteur d'écran comprend 3 couches, 1) une couche épaisse qui comprend les instructions, 2) Une fine couche transparente et 3) une couche intermédiaire de protection qui est fixée sur l'écran tactile de votre 3DS (partie inférieure).

1. Enlevez la couche épaisse pour dévoiler la couche collante. Alinez soigneusement le protecteur d'écran contre le bord de l'écran tactile de votre 3DS (partie inférieure).
2. Utilisez une main pour passer lentement la carte en plastique (incluse) vers l'avant, et faire disparaître les bulles d'air, tout en collant la couche sur l'écran tactile de votre 3DS (partie inférieure).
3. Retirez la couche fine du haut du protecteur d'écran et votre 3DS.

works with





11 in 1 Starter Pack

DG3DS-4209



User's Guide

Earbuds:

1. Insert the 3.5mm end of the Earbuds into the headphone jack located on the Nintendo 3DS.
2. Volume is adjusted by the volume control on the 3DS.

Protective Case:

1. Place your 3DS accessories, along with 3DS games and SD cards on the side with the mesh pocket.
2. Place the 3DS on the opposite side and pull the elastic straps over the 3DS to secure the 3DS.


www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM
or support@dreamgear.net

Auriculares:

1. Inserte la clavija de 3.5mm de los auriculares, en el conector jack para auriculares de su Nintendo 3DS.
2. El volumen se ajusta con el control de volumen de la 3DS.

Estuche Protector:

1. Coloque sus accesorios de 3DS, junto con sus juegos 3DS y tarjetas SD, en la parte con el bolsillo de red.
2. Coloque la 3DS en el lado opuesto y pase las tiras elásticas sobre la 3DS, para asegurar la 3DS.


www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM
or support@dreamgear.net

Écouteurs:

1. Insérez l'extrémité 3,5mm des écouteurs dans la prise pour casque située sur la Nintendo 3DS.
2. Vous pouvez régler le volume à l'aide des boutons de la 3DS.

Étui de Protection:

1. Mettez les accessoires de votre 3DS, ainsi que les jeux 3DS et les cartes SD dans la poche en filet située sur le côté.
2. Mettez la 3DS sur le côté opposé et passez dessus les sangles élastiques pour bien l'attacher.


www.dreamgear.net

POUR ASSISTANCE TECHNIQUE
VEUILLEZ CONTACTER : 1-877-999-DREAM
Ou support@dreamgear.net